



【凡例】

- F 階数
- EV エレベーター
- P 駐車場

エレベーター連絡表

1・2号棟	1階及び3・4階、6・7階の中間に停止
4・6号棟	各階停止 (5号棟に連絡)
6号棟	1・4・7・10階に停止 (9号棟の1・2階、4・5階、7・8階、10・11階の中間に連絡)
7号棟	各階停止 (6号棟に連絡)
8号棟	1階及び3・4階、6・7階、9・10階の中間に停止
10号棟	1階及び3・4階、6・7階、9・10階の中間に停止 (9号棟の1・2階、4・5階、7・8階、10・11階の中間に連絡)
12号棟	1階及び3・4階、6・7階、9・10階の中間に停止 (11号棟の4・5階、7・8階、10・11階の中間に連絡)
13号棟	1階及び4・5階、7・8階、10・11階の中間に停止
14・15号棟	各階停止

※住戸番号は①～⑮の順にふられています。  
 ※この配置図は、工事の関係上一部変更することがあります。  
 また、配置図に記載されていない微細な工造物や高低差 (階段・擁壁・法面) 等もごさいます。