

■ 配置図



【凡例】

F 階数
▣ エレベーター(3-23号棟)

*住戸番号は(1)～(10)の順にふれています。
*この配置図は、工事の関係上一部変更することがあります。
また配置図に記載されない微細な工作物や高低差(階段、
壁際法面)等もございます。
※3-23号棟のエレベーターは各階停止です。

武里ふたば幼稚園
バス停
17号館前

バス停
東集会所前

バス停
武里南

バス停
团地南