

■ 配置図

【凡例】  
F 階数

マルエツ井土ヶ谷店(1F)、各種店舗



・エレベーター停止階について  
 No.1-1,9,10,11,12,13,14,R  
 No.2-1~14,Rの各階停止  
 No.3-1,2,3,4,5,6,7,8,R  
 No.4-1,9,10,11,12,13,14,R  
 No.5-1~14,Rの各階停止  
 No.6-1,2,3,4,5,6,7,8,R  
 No.7-1,9,10,11,12,13,14,R  
 No.8-1,2,3,4,5,6,7,8,R  
 No.9-1~14,Rの各階停止

ただし23:00~5:00の間は各階強制停止となります。

※住戸番号は①~④の順にふられています。  
 ※この配置図は、工事の関係上一部変更することがあります。  
 また配置図に記載されない微細な工物や高低差(階段・擁壁・法面)等もございます。