

■ 配置図



【凡例】

F 階数

- ※エレベーター停止階について
 1-8-10号棟 : 1階、2階と3階の間、4階と5階の間に停止
 4-1号棟(共用廊下) : 各階停止
 4-2-3号棟 : 1階、2階と3階の間、4階と5階の間に停止

※住戸番号は(①~⑨)の順にふられています。
 ※この配置図は、工事の関係上一部変更することがあります。
 また、配置図に記載されていない微細な工作物や高低差(階段・擁壁・法面)等もございます。