



※エレベーターの停止階について
 1・2・4・5号棟：各階停止
 3・6・7号棟：1階、3階と4階の間、6階と7階の間に停止

※住戸番号は①～④②の順にふられています。
 ※この配置図は、工事の関係上一部変更することがあります。また配置図に記載されない微細な工作物や高低差(階段・擁壁・法面)等もごさいいます。